



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1.

Helyezze a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keretre, de még ne nyomja be a részbe.



2. Helyezze a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá, de még ne nyomja be a részbe.

3. Nyomja előre a ProClipet úgy, hogy a felső és alsó éle egyszerre menjen be a részbe.



4. A ProClip a helyére került. Ez a ProClip a középkonzol jobb oldali szellőzőnyílására is telepíthető.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Maxus e-Deliver 3 (2021-2026)

