

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.

1. Akassza be a ProClip felső hornyolt szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja előre a ProClip alsó részét, és akassza be a hornyolt alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.

3. Nyomja előre a ProClip-et, hogy megfelelően a helyére kerüljön.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Maxus e-Deliver 9 (2021-2026)

