



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

Nyomja a ProClip alsó élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a vezérlő panel közötti részbe.

2.

Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a vezérlő panel közötti részbe.



3.

Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető, viszont akkor az eszköz kitakarhatja a kijelzőt.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X3 (2022-2024); BMW X4 (2022-2026); BMW iX3 (2023-2026)