



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Akassza a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Citan (2022-2026); Mercedes Benz T-Class (2022-2026)