

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip-et fel kell szerelni. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását. Akassza be a ProClip felső részén lévő hornyolt peremet a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja felfelé/előre a ProClip alsó részét, és akassza be a hornyolt peremet a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.

3. Nyomja előre a ProClip-et, hogy megfelelően a helyére kerüljön.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Townstar (2022-2026)
- Renault Kangoo (2022-2026)

