



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip-et szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Ez a ProClip a középkonzol utasoldali részére kerül felszerelésre. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip-et be kell szerelni. Húzza le a ProClip-en lévő ragasztószalagos borításokat. Nyomja a ProClip alsó peremét a puha anyag és a konzol kemény műanyag alja közötti részbe.

2. Húzza a ProClip felső részét felfelé és a középkonzol teteje fölé.



3. A ProClip a helyére került.

4. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is felhelyezhető.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Taigo (2022-2026)

