



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy felszerelést csak a tartó rögzítése után szabad felszerelni.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztítására, ahová a tartó kerül. Helyezze össze a tartó elülső és hátsó részét. Használja a mellékelt csavarokat a felső lemez rögzítéséhez és a részek összekapcsolásához. Távolítsa el az öntapadó szalag fedelét.

2. Igazítsa a tartót a bőrvarrás jobb oldalához. Nyomja be a tartó hátsó élét a bőr és az ablakrács közötti részbe.

3. Mindkét kezével húzza előre és lefelé a tartó elejét, és helyezze az első peremet a bőr és a műszerfal felső díszléce közötti részbe. Nyomja meg határozottan a tartó elejét, hogy biztosítsa, hogy a perem teljesen beilleszkedjen a részbe.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Grand Wagoneer (2022-2026)