



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip-et fel kell szerelni. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását. Akassza a ProClip hornyolt alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő keretre.

2. Nyomja lefelé/előre a ProClip felső részét, és akassza be a felső hornyolt szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. Ez a ProClip a szellőzőnyílás szélességén belül bárhová rögzíthető.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Kona Electric (2022-2023)

