



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a ProClip-et.

1. Helyezze be a mellékelt résnyílókat a kemény szellőző műanyag és a műszerfal puha része közötti részbe. Ügyeljen arra, hogy elegendő helyet hagyjon közöttük a rögzítés illeszkedéséhez.



2. Helyezze a ProClip vékony felső részét a kemény műanyag és a puha anyag nyílásába.

3. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet be kívánja szerelni. 4. Helyezze be a résnyitót a tartó mindkét oldalán a motorindító gomb melletti bőrdíszítés mögötti részbe. (Lásd a fényképet). Egyenletes nyomást gyakoroljon lefelé, amely a rögzítőt a puha anyagba hajlítja és aláhorgasztja.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Grand Cherokee (2022-2026)

