



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a ProClip-et.

1. A tartó két félből áll, amelyeket össze kell rögzíteni. Ügyelve arra, hogy a műanyag sima oldala lefelé nézzen. A tartó két felét a felső lemez fogja össze. Rögzítse a felső lemezt a tartóra a mellékelt csavarokkal.



2. Óvatosan tisztítsa meg azt a területet, ahol a ProClip tartó rögzülni fog. Távolítsa el a fedelet a tartóra ragasztott ragasztószalagról. 3. Nyomja a tartó elülső részén lévő vékony szögletes peremet a műszerfal felső része és a szellőző belső része közötti részbe.



3. Húzza a tartót úgy, hogy az ön felé hajlik, akassza a tartó hátsó részén lévő vastag, szögletes peremet a középső képernyőt körülvevő keretre.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Super Duty (2022)