



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: minden tartót akkor kell felszerelni, amikor a tartó a helyén van.



1. Nyomja a mellékelt résnyitók vékony végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfalpanel közötti részbe, hogy a rést kiszélesítse. Hagyjon elegendő helyet a résnyitók között, hogy a rögzítés elérjen. 2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a tartón lévő ragasztószalagos borítást.



2. Helyezze a tartó bal oldali peremét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a képernyő közötti részbe.

3. Óvatosan húzza a tartót jobbra, és tolja előre. Nyomja addig, amíg a jobb oldali ajak be nem pattan a résnyílások közötti részbe. Húzza ki a résnyitókat.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Super Duty (2022)