

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: minden tartót a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a tartón lévő ragasztószalag borításokat. Akassza be a tartó bal oldali ferde szélét a középkonzolt körülvevő keret fölé.



2. Nyomja előre a tartó jobb oldalát úgy, hogy a szögletes él a középkonzolt kerete mögé akadjon be.

3. Nyomja a tartót a keret felé úgy, hogy a jobb oldali szögletes perem egészen a részbe kerüljön.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus LX Series (2022-2026)

