



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Nyomja meg a mellékelt résnyitó vékony végét a kezelőpanel és a műszerfal között, hogy a rés kiszélesedjen. 2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet be kell szerelni. Húzza le a ragasztószalagos borítást.



2. Akassza be a ProClip felső részén lévő ferde élét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.

3. Akassza be a szögletes alsó élét a résnyílás melletti részbe. Nyomja felfelé a ProClip-et úgy, hogy a szögletes él egészen a részbe kerüljön. Húzza ki a résnyitót.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Fabia (2022-2026)

