

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a tartón lévő ragasztószalag borításokat. Nyomja a tartó alját a szellőzőnyílás és a környező keret közé.

2. Nyomja felfelé/előre a tartót a szellőzőnyílás és a környező keret közötti részbe.



3. Nézze meg oldalról.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Santa Cruz (2022-2024); Hyundai Tucson (2022-2024)

