

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell rögzíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a tartón lévő ragasztószalag borításokat. Akassza be a tartó alsó szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

2. Nyomja le/előre a tartó tetejét. Akassza be a tartó felső részét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. Ez a tartó a bal oldali szellőzőnyílásra is felhelyezhető.



4. A ProClip a helyére kerül.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Santa Fe (2022-2023)

