

TELEPÍTÉS

ProClip



1. Óvatosan tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip tartó rögzülni fog. Távolítsa el a ragasztószalagos borítást. Helyezze be a mellékelt résnyitót az infotainment képernyő alja és a díszléc közötti részbe.

2. Az alsó perem felszerelése: Nyomja felfelé az alsó előlapot, hogy az alsó ajkát az alsó részbe illessze.



3. A felső perem beszerelése: Mindkét kézzel hajlítsa be a felső ajkát az infotainment képernyő alsó része és a díszléc közé.

4. A felső perem beszerelése: Az ujjával győződjön meg arról, hogy a felső lépés teljesen be van-e helyezve, és a szalag szilárdan érintkezik-e vele. A ProClip tartó most már a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Taos (2022-2026)

