



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti._x000D_

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fel kell szerelni. Húzza le a ProClip-en lévő ragasztószalagos borításokat. Nyomja a ProClip felső részét a szellőzőnyílást körülvevő keret alatti részbe._x000D_



_x000D_2. Nyomja a ProClip-et lefelé és előre. Akassza be a ProClip alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé._x000D_

_x000D_3. és 4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz EQE (2022-2026); Mercedes Benz EQS (2022-2026)

