

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal felső és alsó szakasza közötti részbe, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Nyomja a ProClip felső részét felfelé a részbe, a réstágító mellé. Nyomja a ProClip alsó részét előre, hogy a felső éle a műszerfal felső szakasza mögé akadjon. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót az alsó szakasz és a középkonzol közötti részbe. Nyomja a ProClip alsó részét előre és felfelé, hogy az éle a részbe akadjon, a réstágító mellé. Nyomja felfelé az elülső részét a ProClip alsó részén, hogy az éle teljesen a részbe menjen. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota AYGO X (2023-2026)