



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét szellőzőnyílás alsó része és a körülvevő keret közötti részbe. Nyomja lefelé, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.



2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé. Majd nyomja a ProClip felső részét előre és helyezze a felső élét a szellőzőnyílás és az azt körülvevő keret közötti részbe. Nyomja felfelé, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.



3. Ezt a ProClipet a szellőzőnyílások szélességén belül bárhová telepítheti.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Rivian R1T (2022-2026)

