



TELEPÍTÉS

ProClip



ProClipérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. A mellékelt alocholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fel kell szerelni. Húzza le a ProClip ragasztószalag fedelét. Akassza be a ProClip alsó részén lévő ferde élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy az ívelt él beakadjon a résbe.

3. Nyomja be a ProClip felső élét egészen a résbe.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford F-Series 150 Lightning (2022-2026)

