

TELEPÍTÉS

ProClip



ProClipérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fel kell szerelni. Húzza le a ProClip-en lévő ragasztószalagos borításokat. 2. A mellékelt résnyitó vékony végét nyomja be a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy a rést kiszélesítse.



2. Nyomja a ProClip felső részén lévő peremet a résnyitó melletti részbe. Húzza ki a résnyitót.

3. Nyomja a ProClip-et felfelé és előre, és akassza a hornyolt alsó peremet a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda CX-60 (2023-2026); Mazda CX-80 (2025-2026)

