

TELEPÍTÉS

ProClip



ProClipérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Ez a ProClip két részből áll: Az 1. rész. Rögzítő rész (a legkisebb rész) 2. rész. ProClip előlap.

1. Nyomja az 1. rész ferde szélét a résbe... Nyomja az 1. részt felfelé és előre úgy, hogy a szögletes él a vezérlőpanel mögé akadjon.



2. Tartsa az 1. részt a megfelelő helyzetben, és nyomja felfelé. Ezzel egyidejűleg helyezze a 2. részt az 1. rész lyukai fölé úgy, hogy a lyukak egybeessenek.

3. Tartsa az 1. részt a megfelelő helyzetben, nyomja felfelé. Ezzel egyidejűleg rögzítse a 2. részt az 1. részre a mellékelt csavarokkal.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Polestar 2 (2020-2026)

