

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a ProClip-et.

1. Helyezze a ProClip szögletes felső élét a műszerfal felső részét elválasztó részbe.

2. Nyomja be a szögletes peremet egészen a részbe.



3. Húzza maga felé a ProClip alsó részét, és akassza a szögletes alsó peremet a műszerfal széle köré.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Ranger (2023-2026); Ford Ranger Raptor (2023-2026); Ford Ranger Wildtrak (2023-2026)

