

TELEPÍTÉS

ProClip



ProClipérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. Nyissa ki a kesztyűtartót. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg a ProClip felszerelésének helyét. Húzza le a ProClip-en lévő ragasztószalagos borításokat. Akassza/helyezze a ProClip ferde alját a kesztyűtartó és a műszerfal közötti részbe.



2. A rés kiszélesítéséhez húzza ki egy kicsit a gumitömítést.

3. Akassza be a ProClip szögletes felső részét a gumitömítőanyag alatti részbe.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Ranger (2023-2026); Ford Ranger Raptor (2023-2026); Ford Ranger Wildtrak (2023-2026)

