



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. Helyezze be a mellékelt résnyílókat a kemény szellőző műanyag és a műszerfal puha része közötti részbe. Ügyeljen arra, hogy elegendő helyet hagyjon közöttük a rögzítés illeszkedéséhez. 2. Helyezze a rögzítőt a kezébe úgy, hogy a ProClip címke felül legyen. Helyezze a tartó vékony alsó részét a kemény műanyag és a puha anyag közötti nyílásba.



2. Most használja a résnyílókat ugyanígy a airvent felső részén. Egyenletes nyomást gyakoroljon lefelé, miközben előre nyomja a műszerfal részébe. A tartó meghajlik és benyomódik a puha műszerfal anyaga alatti részbe.



3. Gyengéd, egyenletes nyomást gyakoroljon, miközben előre nyomja, amíg nem érzi, hogy a helyére kattan.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Wagoneer (2022-2026)