

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: minden tartót akkor kell felszerelni, amikor a tartó a helyén van.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a tartón lévő ragasztószalagos borítást. Helyezze a tartó felső peremét a szellőzőnyílás és a díszléc közötti részbe.



2. Nyomja felfelé és előre az előlapot a és helyezze be az alsó ajkát a szellőzőnyílás és a díszléc közötti részbe. Nyomja felfelé a hüvelykujjával, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a felső lépés teljesen behelyeződött és a szalag megfelelően rögzül.

3. és 4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- MG 4 (2022-2026)

