



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fel kell szerelni. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását. 2. Nyomja a ProClip felső részén lévő ferde élét az alsó szellőzőnyílás és a környező keret közötti részbe. Nyomja lefelé úgy, hogy a szögletes él egészen a részbe kerüljön.



2. Nyomja lefelé a ProClip alsó részét. Ezután nyomja előre a ProClip alsó részét, és helyezze be a szögletes alsó élét a szellőzőnyílás és a szellőzőnyílás körüli környező keret közötti részbe. Nyomja felfelé, hogy a szögletes él egészen a részbe kerüljön.

3. Ez a ProClip bárhová elhelyezhető a szellőzőnyílások szélességén belül.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Maverick (2022-2026)

