



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Akassza be a ProClip alsó részén lévő hornyolt peremet a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.

2. Nyomja lefelé és előre a ProClip felső részét. Akassza be a ProClip felső részén lévő hornyolt peremet a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



3. A ProClip a helyén van.

4. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is felhelyezhető.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lynk & Co 01 (2020-2024)

