



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: minden tartót akkor kell felszerelni, amikor a tartó a helyén van.

1. Helyezze be az alsó peremet a digitális pilótafülke és a műanyag körbevonó díszléc közötti részbe.

2. Mindkét kézzel hajlítsa meg a felső ajkát, hogy beakadjon a vezetőoldali szellőzőnyílás melletti műanyag díszlécbe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Grand Cherokee (2022-2026)

