



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a ProClip-et.

1. A mellékelt résnyitó vékony végét helyezze be a középkonzol jobb oldali részét elválasztó részbe, a rés kiszélesítéséhez. 2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet be kívánja szerelni. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagos borítását.



2. Helyezze a ProClip ferde alsó élét a résnyílás melletti részbe.

3. Mozgassa a ProClip-et előre/felfelé úgy, hogy a szögletes felső széle beakadjon a részbe a szellőzőnyílás alsó belső oldalán. Nyomja lefelé a ProClip felső részét, hogy a ragasztószalag megfelelően rögzüljön.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford F-Series 150 Lightning (2022-2026)

