

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót/berendezést a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip-et fel kell szerelni. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását. 2. Nyomja a ProClip felső részének ferde élét az alsó szellőzőnyílás és a környező keret közötti részbe. Nyomja felfelé úgy, hogy a szögletes él egészen a részbe kerüljön.

2. Nyomja lefelé a ProClip alsó részét. Ezután nyomja előre a ProClip alsó részét, és helyezze a szögletes felső élét a szellőzőnyílás és a szellőzőnyílás körüli környező keret közötti részbe. Nyomja lefelé úgy, hogy a szögletes él egészen a részbe kerüljön.



3. - 4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Elantra (2023-2026)

