



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót/berendezést a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.

1. Nyomja a mellékelt résnyitók vékony végeit a kijelzőt körülvevő perem közötti részbe.



2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet be kell szerelni. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását. Akassza a ProClip felső szélét a kijelzőt körülvevő keret fölé.

3. Nyomja meg a ProClip alsó szélét úgy, hogy a széle egészen a részbe kerüljön, és a ragasztószalag rögzüljön.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Palisade (2023-2026)

