



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. Akassza be a ProClip felső részén lévő ferde élét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.



2. Akassza be a ProClip alsó részén lévő ferde élét a panel melletti részbe.

3. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, hogy a szögletes él egészen a részbe kerüljön.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Sierra Denali (2022-2024)

