



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. Akassza be a tartó ferde alsó részét a keretet körülvevő nyílásba.



2. Nyomja felfelé a konzol alsó részét úgy, hogy a szögletes él egészen a nyílásba kerüljön.

3. Nyomja felfelé a konzol alsó részét úgy, hogy a szögletes él egészen a felső nyílásba kerüljön.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Sierra Denali (2022-2024)

