

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Tartsa úgy a tartót, hogy az előlap a képernyő bal oldalán legyen.



2. Húzza/hajtsa ki a tartó oldalait mindkét oldalon. Csúsztassa lefelé a tartót a képernyőre

3. Nyomja lefelé a tartót, amíg az teljesen rá nem ül a képernyőre.

4. A ProClip tartó a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Pilot (2023-2026)

