



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Helyezze a rögzítőt közvetlenül a vészvillogó gombjától balra. Akassza be a tartó felső szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

2. Nyomja előre a tartó alsó részét úgy, hogy az alsó széle a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé akadjon/csapódjon.



3-4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus RZ Series (2023-2026)

