

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip-et fel kell szerelni. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását. 2. Akassza be a ProClip alsó részén lévő hornyolt peremet a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.



2. Nyomja le/előre a ProClip felső részét, és akassza be a felső rész hornyolt szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. Ez a ProClip a kormánykerék bal oldalára is felhelyezhető.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Dacia Duster (2023-2024)