

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.



1. Igazítsa a tartó alját a jobb oldali szellőzőnyílás közepe fölé. 2. Nyomja a mellékelt résnyitók vékony végeit a légbeömlő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy a rés a tartó mindkét oldalán táguljon. Nyomja be az alsó szélét határozottan a résnyitók közötti részbe.

2. Nyomja be a tartó alsó szélét egészen a részbe. Húzza ki a résnyitókat.



3. Nyomja be a résnyitókat a műszerfalon lévő részbe, egyet-egyet mindkét oldalon a tartó fölött. Húzza felfelé a tartó felső részét, és akassza be a résnyitók közötti részbe. Nyomja le a tartó felső részét úgy, hogy a felső széle egészen a részbe kerüljön. Húzza ki a résnyitókat.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Genesis GV80 (2024-2023)

