



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót/berendezést a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Szerelje fel az alsó peremet: A mellékelt alkoholos párnával óvatosan tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalag hátlapját. Igazítsa a tartót a műszer és az infotainment képernyő közé. Helyezze az alsó peremet teljesen a műszerfal gerince alá.



2. Szerelje fel a felső ajakot: Miközben az alsó ajkát a helyén tartja, húzza felfelé és nyomja befelé a tartót, hogy a felső ajkát a képernyő tetejére akassza.

3. Szerelje fel a felső ajkát: Nyomja előre a tartó felső részét, amíg a felső ajak hornya rá nem akad a képernyőre.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Telluride (2023-2026)