



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. Akassza be a ProClip alsó részének ferde élét a kárpit alá, a hifi és a szellőzőnyílást körülvevő keret közé.

2. Nyomja a mellékelt résnyílókat a panel és a szellőzőrács közötti részbe a rés kiszélesítéséhez.



3. Nyomja felfelé a konzol alsó részét, és ezzel egyidejűleg nyomja előre a konzol felső részét úgy, hogy a szögletes perem a résnyitók közötti részbe akadjon.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus IS Series (2021-2025)

