

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahol a tartó elhelyezésre kerül. 2. Nyomja a mellékelt résnyitó vékony végét a szellőzőház és a környező keret közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Nyomja a tartó felső élének egyik sarkát a résnyíló melletti részbe. Óvatosan nyomja felfelé, hogy a szögletes él teljes egészében a részbe kerüljön. Húzza ki a résnyitót.



2. Nyomja a résnyitót a szellőzőház és a környező keret közötti részbe. Nyomja felfelé és előre a tartó alsó részét. Akassza be a szögletes alsó élét a résnyitó melletti részbe. Nyomja lefelé az alsó élét, hogy az teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a résnyitót.

3-4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus ES Series (2022-2025)

