



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót/berendezést a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Nyomja a ProClip felső részén lévő ferde élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.
2. Nyomja a résnyílókat a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. 3. Akassza be a ProClip alsó részén lévő ferde élét a résnyitó melletti részbe.
3. Nyomja rá a ProClip-et úgy, hogy a szögletes élek egészen a résekbe kerüljenek. Húzza ki a résnyitót.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Hummer EV (2023-2026)

