



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fel kell szerelni. Húzza le a ProClip-en lévő ragasztószalagos borításokat. Helyezze a ProClip felső részét a szellőzőnyílást körülvevő keret alatti részbe.



2. Nyomja a ProClip-et lefelé és előre.



3. Akassza be a ProClip alsó részét a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé. Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásnál rögzíthető. Az ebbe a pozícióba szerelt eszköz blokkolhatja a kijelzőt.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW XM (2023-2026)