

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Nyissa ki a kesztyűtartót. Tartsa a tartót a középkonzol keretének teteje fölé. Nyomja a bal felső ferde szélét a kezelőpanel és a középkonzol kerete közötti részbe.

2. Nyomja a mellékelt résnyitók vékony végét a középkonzol oldalfalán lévő részbe, egyet-egyét a tartó mindkét oldalán, a rés kiszélesítéséhez.



3. Nyomja előre a szerelőlemezt, ugyanakkor a jobb oldali részt nyomja a középkonzol felé úgy, hogy a ferde él egészen a résnyitók közötti részbe kerüljön. Húzza ki a résnyílókat. Zárja be a kesztyűtartót.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar F-PACE (2021-2026)

