



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót/berendezést a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip-et fel kell szerelni. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagos borítását. 2. A mellékelt résnyitók vékony végeit dugja be a szellőzőpanel és a műszerfal többi része közötti résbe, hogy a rést kiszélesítse.

2. Helyezze a ProClip ferde alsó élét a résnyitók közötti résbe. Vegye ki a résnyitókat.

3. Hajlítsa a ProClip felső részét kissé lefelé, hogy a maratott felső él beilleszthető legyen a szellőzőnyílás felső szélébe.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln Nautilus (2021-2023)