



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Nyomja be a tartó alsó szélét a műszerfal díszléce alá/hátra.



2. Nyomja előre a tartót úgy, hogy a felső széle a műszerfal díszléc fölé/ mögé akadjon/kapaszkodjon.

3. Nyomja lefelé és felfelé a tartó felső és alsó részét, hogy a szélek egészen a résekbe kerüljenek, és a ragasztószalag megfelelően rögzüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van. A tartó a műszerfal díszléc mentén a kívánt helyre szerelhető fel.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Western Star 47X (2023-2026); Western Star 49X (2023-2026); Western Star 57X (2023-2026)

