



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. A tartó alsó szélét lassan és határozottan nyomja be a klímavezérlőpanel és a műszerfal díszléc közötti részbe.

2. Emelje a tartó felső részét a műszerfal díszléc fölé. Akassza be a tartó felső szélét a szellőzőház és a műszerfal díszléc közötti részbe.



3. Nyomja meg a tartó alsó és felső szélét, hogy megfelelően rögzüljenek a helyükön.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mitsubishi Outlander (2022-2026)

