



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Akassza a tartó felső szélét a jobb oldali szellőzőnyílást körülvevő keret fölé.

2. Nyomja lefelé a tartó felső részét.

3. Nyomja előre a tartó alját, hogy az alsó széle beakadjon a műszerfal díszléc és a kezelőpanel közötti részbe. Nyomja lefelé a tartó felső részét, és felfelé az alsó részét, hogy a tartó megfelelően rögzüljön a helyén.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Grand Highlander (2024-2026)

