

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni. Fontos, hogy a tartót pontosan a képeken látható pozícióban szerelje fel.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Tartsa úgy a tartót, hogy a bal oldala a fenti bekapcsológomb közepével egy vonalban legyen.



2. Először a tartó alsó élének egyik kúpját nyomja be a szellőzőnyílást körülvevő keret és a díszléc közötti részbe. Ezután nyomja be az egész alsó élét a részbe.

3. Nyomja a szellőzőnyílást körülvevő felső keret felső részét kissé felfelé. Nyomja előre a tartó felső részét úgy, hogy a perem a felső keret mögötti részbe kerüljön. Állítsa be a szerelvényt oldalirányban, amíg a felső él teljesen a részbe nem ül, a rés bevágásai közé helyezve.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Prius (2023-2026)