



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Helyezze a tartó alsó szélét a szellőzőház aljába, és akassza be az alsó keret fölé/hátra.



2. Nyomja előre a tartó tetejét úgy, hogy a felső széle a szellőzőházat körülvevő keret alá/hátra akadjon be/kapaszkodjon.

3. Nyomja előre a tartóra, hogy az megfelelően a helyére kerüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mustang (2024-2026)

